

Procedure Name.

Lust SmartDrive programming using the KP100 without SmartCard.

Procedure Description.

Programming the Lust SmartDrive using the KP100 when the SmartCard is not available.

Procedure Details.

- 1) Connect the KP100 keypad to the SmartDrive.
- 2) Power on the machine. – Display = MENU (val).
- 3) Press Stop/Return 2 times. – Display = MENU (val).
- 4) Press Up arrow. – Display = MENU (para)
- 5) Press Start/Enter. – Display = Current Parameter Number, and its value.
- 6) Press Up or Down arrow until. – Display = Parameter Number 1.
- 7) Using the list below, follow these steps to set each parameter value.
 - a) Press Start/Enter. – Display = Current Parameter Value will flash.
 - b) Press Up or Down arrow until. – Display = Correct Parameter Value.
 - c) Press Stop/Return. – Display = Current Parameter Value with new Value.
 - d) Press Up arrow. – Display = Next Parameter Number.
 - e) Repeat from step 7.a.
- 8) Remove Keypad.

Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value
1)MODE	2	32)RACC1	200	47)VN2	220	61)SOUTA	1
20)FF2-1	200	33)RDEC1	200	48)IXR	0	63)S1OUT	6
21)FMIN1	0	34)RACC2	200	49)SC	0	62)S2OUT	1
22)FMAX1	540	35)RDEC2	200	50)IN	6.2	67)FST	3
23)FF3	0	36)RSTOP	200	51)COS	82	69)KOUTA	100
24)FF4	60	38)THTDC	1	52)NN	14000	71)PROG	0
25)FF5	539	39)VHTDC	10.1	53)KIXR	4	72)START	0
26)FF6	0	41)V/GC	1	54)KSC	5	74)PWM	0
27)FF2-2	540	42)VB1	0	55)ISEL	0	86)KG	1
28)FMIN2	0	43)FN1	426	56)ILIM	3.1	87)DISP	F
29)FMAX2	540	44)VN1	220	57)FILIM	15	88)PSW1	0
30)FF7	0	45)VB2	8	58)RILIM	50	89)PSW2	573
31)KSEL	2	46)FN2	960	59)TRIP	3.1	94)MAXF	0